



Visa växellådans oljenivå

Förutsättningar för korrekt visning av oljenivån

- Fordonet står på helt plan mark.
- Körlägesväljaren är i läge N.

OBS!

Oljenivån visas endast när fordonet står helt stilla och växellådan nått normal driftstemperatur.

1. Starta motorn och låt den gå på tomgång
2. Tryck på INFO-knappen för att visa Inställningar i displayen
3. Välj Startkontroll i menyn
4. Tryck på INFO-knappen till Oljenivå växellåda. Vid normal oljenivå visas texten Oljenivå OK.
5. Visas texten Oljenivå växellåda: temp. låg måste du varmköra växellådan till normal arbetstemperatur.

Mätområdet för oljenivån i GA700-serien är +4/- 4 liter. Mätområdet för oljenivån i GA800-serien är +7/- 6 liter.